

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE OZ. MENJAVO

Ob rednem pranju z vodo, torej ob rednem odstranjevanju zemlje, blata in ostalih nečistoč, kljuke ne zahtevajo posebnih posegov. Pogostost pranj je odvisno od vrste dela in terena. Zgodi pa se, da je potrebno zamenjati kakšen dotrajan del.

Za zamenjavo notranjih delov kljuke je priporočljivo odstraniti spodnje roke. Za razstavljanje je potrebno:

- 1.) Očistiti notranjost kljuke, odstraniti blato, zemljo in ostale nečistoče.
- 2.) Sprostite vzmet (9) z zatiča (3) in izvlecite vzmetni zatič (2). (Slika 1)
- 3.) Poravnajte zatič (4) z luknjo (5) in ga izvlecite. (Slika 2)
- 4.) Odstranite krmilno ročico (6) z zgornje odprtine in odstranite vijak, ploščo in vzmetni sklop (7-8-9) s strani.
- 5.) Odstranite elastične zatiče (1A-1B)

PONOVNA SESTAVA

- 1.) Namestite nožice (1A-B) pri čemer pazite, da 1A-B usmerite tako, kot je na sliki 3 (utor navzdol)
- 2.) Vstavite sklop zaklopa – ploščo in vzmet (7-8-9), pri čemer povežite ploščo z zaklopom. (slika 3.)
- 3.) Luknjo (12) plošče (8), poravnajte z luknjo (5) s kljuko, vstavite ročico (6) skozi zgornjo odprtino. Kljuko prekrite s ploščo in jo pritrdite z zatičem. (Slika 2)
- 4.) Poravnajte sklop zaklopa, ploščo in vzmet s telesom kljuke in pritrdite z zatičem (2), pri tem pa mora biti zatič poravnava z zgornjimi luknjami in spodnjim delom kljuke. Na koncu vzmet (9) pritrdite na zatič (3). (Slika 1)

